	SONARtrac [®] Nota Técnica			
CiDRA	TN0001-SP	Fecha: 14A	Fecha: 14Ago07	
	Asunto: Carga de Archivo de Configuración a Través de Puerto USB del Transmisor	Revisión	04	
		Pág. 1 de 5		

El archivo de configuración del transmisor SONARtrac (config.ini) se usa para ajustar los parámetros del sistema de monitoreo de proceso. El archivo de configuración se instala fácilmente a través del puerto USB del transmisor siguiendo los pasos típicos de **Carga Configuración** (Load Configuration) o a través de funciones Avanzadas (Advanced Functions / System Config / Load Config).

A. En el Modo de Carga Configuración (Load Configuration) es la manera más fácil.

El transmisor sólo carga archivos cuyos nombres contengan los últimos cuatro dígitos del número de serie del transmisor seguido por '_LoadConfig.ini'. Por ejemplo, un archivo de configuración para el transmisor con número de serie 2004234 deberá ser nombrado '4234_LoadConfig.ini' para que sea reconocido y cargado por esta utilidad. El menú de Funciones Avanzadas permite cargar archivos de configuración con otros nombres alternativos.

NOTA: El transmisor no ejecutará salida al sistema de control durante la instalación del nuevo archivo de configuración; notifique a su sala de control antes de ejecutar la instalación.

Para seguir la rutina de Carga Configuración (Load Configuration), haga lo siguiente:

- 1. Descargue el nuevo archivo de configuración al SONARstick (memoria USB extraíble).
- 2. Inserte el dispositivo de memoria extraíble en el puerto USB. Aparecerá la Figura 1.



Figura 1 Pantalla de Snapshot (Save Snapshot Screen)

3. Presione la tecla ' \downarrow ' y se desplegará la siguiente pantalla.



Figura 2 Pantalla de Carga Configuración (Load Configuration Screen)

CiDRA Corporate Services Tel. 203-265-0035 50 Barnes Park North Fax. 203-294-4211

	SONARtrac [®] Nota Técnica		
	TN0001-SP	Fecha: 14Ago07	
CiDRA	Asunto: Carga de Archivo de	Revisión	04
	Configuración a Través de Puerto USB del Transmisor	Pág. 2 de 5	

4. Presione 'ENTER' y aparecerá la siguiente pantalla.



Figura 3 Pantalla de Advertencia de Carga Configuración (Load Configuration Warning Screen)

5. Presione '**ENTER**' y aparecerá la siguiente pantalla. El objetivo es confirmar que se debe cargar un nuevo archivo de configuración.



Figura 4 Segunda Pantalla de Advertencia de Carga Configuración (Load Configuration Second Warning Screen)

6. Presione '**ENTER**' nuevamente y el transmisor seleccionará y cargará el archivo correspondiente. Una vez se haya cargado, se desplegará el siguiente mensaje.



Figura 5 Pantalla de Carga Configuración Completada (Load Configuration Complete Screen)

- 7. Retire el dispositivo de memoria extraíble, el transmisor se reiniciará y comenzará a operar con las nuevos ajustes de configuración.
- 8. Reinstale el dispositivo de memoria extraíble y ejecute una **Grabación Inmediata** (**Snapshot**).
- 9. Cargue el nuevo archivo obtenido de la **Grabación Inmediata** en el área de **Soporte Técnico** (**Technical Support**) del sitio web de CiDRA en www.cidra.com.

Sírvase contactar al Soporte Técnico de CiDRA si tiene alguna consulta sobre el particular.

CiDRA Corporate Services	50 Barnes Park North	Wallingford, CT 06492
Tel. 203-265-0035	Fax. 203-294-4211	www.cidra.com

	SONARtrac [®] Nota Técnica			
CiDRA	TN0001-SP	Fecha: 14A	Fecha: 14Ago07	
	Asunto: Carga de Archivo de	Revisión	04	
	del Transmisor	Pág. 3 de 5		

B. **Menú de Funciones Avanzadas** (*Advanced Functions / System Config / Load Config mode):* Atreves del Menú de Funciones Avanzadas se pueden cargar archivos de configuración con diferentes nombres. Esto puede ser de mucha ayuda especialmente cuando se está cargando el mismo archivo de configuración en múltiples Transmisores o cuando se esta copiando un archivo de configuración de un sistema a otro. (Nota: las medidas de la cañería, el número de serie del transmisor, los rangos de salidas y otros parámetros pueden ser diferentes en cada sistema por lo tanto se debe hacer estos cambios en cada sistema).

NOTA: El transmisor no ejecutará salida al sistema de control durante la instalación del nuevo archivo de configuración; notifique a su sala de control antes de ejecutar la instalación.

Para usar el Menú de Funciones Avanzadas (**Advanced Functions / System Config / Load Config)** siga las siguientes instrucciones:

- 10. Descargue el nuevo archivo de configuración al SONARstick (memoria USB extraíble).
- 11. Inserte el dispositivo de memoria extraíble en el puerto USB. Aparecerá la siguiente figura.



Figura 6 Pantalla de Snapshot (Snapshot Screen)

12. Presione la tecla '↓' hasta que se desplegué la siguiente pantalla



Figura 7 Pantalla de Funciones Avanzadas (Advanced Functions Screen)

13. Presione la tecla 'ENTER' y aparecera la siguiente pantalla



Figura 8 Pantalla de Funciones Avanzadas/Configuraciones (Advanced Functions System Config.Screen)

CiDRA Corporate Services Tel. 203-265-0035 50 Barnes Park North Fax. 203-294-4211 Wallingford, CT 06492 www.cidra.com

	SONARtrac [®] Nota Técnica		
	TN0001-SP	Fecha: 14Ago07	
CiDRA	Asunto: Carga de Archivo de	Revisión	04
	Configuración a Través de Puerto USB del Transmisor	Pág. 4 de 5	

14. Presione la tecla ' \downarrow ' hasta que se desplegué la siguiente pantalla



Figura 9 Pantalla de Funciones Avanzadas/Configuraciones/Carga de Archivos(Advanced Functions/ System Config / Load Config Screen)

15. Presione "ENTER' y los archivos de configuración que están cargados en la memoria removible USB aparecerán. Presione la tecla '↓' para navegar a través de la lista de archivos de configuración hasta que el archivo deseado se encuentre remarcado. En este ejemplo el archivo llamado 12 Best Config. Es seleccionado. (Los archivos pueden tener cualquier nombre.)



Figura 10 Pantalla de Funciones Avanzadas/Configuraciones/Carga de Archivos (Advanced Functions/ System Config / Load Config Screen)

16. Presione 'ENTER' y siga los pasos 4-9 que se indican arriba.

Sírvase contactar al Soporte Técnico de CiDRA si tiene alguna consulta sobre el particular.

	SONARtrac [®] Nota Técnica			
	TN0001-SP	Fecha: 14A	Fecha: 14Ago07	
CiDRA	Asunto: Carga de Archivo de	Revisión	04	
	configuración a Través de Puerto USB del Transmisor	Pág. 5 de 5		

Historial de Revisiones

Rev	Fecha	Modificado por	Aprobado por	Descripción de la Modificación
01	22/Ago/07	B. Markoja	M. Sapack	Versión inicial
02	28Julio08	Markoja	Markoja	Insignia de la actualización y nombre de compañía
03	23Nov09	Markoja	Markoja	Revisión de Figuras 4 y 5
04	12Sep16	Markoja/Garcia	Markoja	Revisión de Seccion B